Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette décoration de Noël avec gonflage automatique. Égayez vos jours de fêtes avec cette décoration aussi amusante qu'imposante !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Personnage géant
- 9 piquets noirs en plastique
- 2 piquets en métal
- Cordelette de fixation
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX-6661-675 : Père Noël géant avec gonflage automatique, 6 mètres
- NX-6636-675 : Bonhomme de neige géant avec gonflage automatique, 6 mètres

Caractéristiques techniques

Soufflerie : 230 V, 50 Hz, 90 à 100 W
Consommation : 0,43 A
Indice de protection : IPX4

ATTENTION !

Le bloc d'alimentation et la soufflerie résistent aux projections d'eau (indice de protection IPX4). Protégez les connexions contre l'eau de pluie. Ne touchez jamais les éléments électriques avec des mains humides. Assurez-vous qu'aucun élément conducteur n'entre en contact avec une flaque d'eau par exemple.

Mise en marche

1. Dépliez le produit sur une surface plane. Choisissez un endroit où une flaque ne peut pas se former sur le sol.
2. Assurez-vous que les fermetures à glissière des sorties d'air, situées sur le dessous et à l'arrière, sont bien fermées.
3. Branchez la fiche de la soufflerie à une prise de courant sécurisée et adaptée à une utilisation en extérieur. La soufflerie s'active automatiquement. Pendant le gonflage, veillez à ce que la soufflerie ne soit pas recouverte. Après 1 minute environ, le produit est entièrement gonflé.
4. Fixez le produit aux piquets et cordelettes fournis à l'aide des boucles qui y sont attachées.
5. La soufflerie doit rester allumée pendant toute la durée d'utilisation du produit ; la fiche de secteur doit donc rester branchée à une prise murale.
6. Abritez les connexions des entrées, de manière à ce qu'elles soient protégées de la pluie. Maintenez les connexions à quelques centimètres au-dessus du sol.
7. Pour évacuer totalement l'air du produit, débranchez la soufflerie de l'alimentation électrique et ouvrez les fermetures à glissière situées sur le dessous et à l'arrière du produit.
8. Ne repliez le produit que lorsqu'il est sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.
- La soufflerie résiste aux projections d'eau. Maintenez toutefois ce produit à l'écart de l'humidité extrême et de la chaleur.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur ! Nettoyez le produit uniquement avec une éponge ou un chiffon humide. Le produit ne peut pas être lavé en machine.

ATTENTION !

Ne placez en aucun cas cette décoration sur le toit d'une maison ou à un autre emplacement exposé, d'où elle risquerait de tomber. Fixez-la toujours assez solidement pour l'empêcher de s'envoler.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NX-6661 et NX-6636 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
10. 11. 2014

© REV1 – 10.11.2014 – SH//LY